www.freeservicemanuals.info

SW NO	DESCRIPTION	POSITION
SW101 A	LW BAND SELECTOR SWITCH	
B	MW 〃	:FM
C	SW 〃	
D	FM 〃	
E	AFC SWITCH	ON
F	MUTING SWITCH	OFF
G	TAPE/RADIO SELECTOR SWITCH	TAPE
SW201	REC/PB SWITCH	PLAYBACK
SW202	ALC/MANUAL SWITCH	ALC
SW203	EQ SELECTOR	CrO2
SW204	EDITOR	OFF
SW301	LOUDNESS SWITCH	ON
SW302	METER SELECTOR	VU
SW303	MODE SELECTOR	STEREO
SW304	DIAL LIGHT SWITCH	ON
SW501	APSS (FWD) SWITCH	OFF
SW502	APSS (REV) SWITCH	OFF
SW503	CUE/REVIEW MUTING SWITCH	OFF
SW504	MOTOR MAIN SWITCH	OFF
SW601	RIF SWITCH A — B	A
SW602	BIAS SELECTOR	CrO2
SW701	VOLTAGE SELECTOR	220V

● Specifications or wiring diagrams of this model are subject to change for the improvement without prior notice.

MODEL GF-9090H

A7704-8.0MYM TMAPC0444AFZZ Printed in Japan