


TRK-5190E



Note

1. Voltage measured at base of chassis with minimum volume control and no signal.
Die Spannung wird am Chassisseingang bei minimaler Lautstärke und ohne Ausgangssignal gemessen.
Tension mesurée à la base du châssis avec un réglage minimum de la commande de volume et absence de signal.
2. Nomenclature of Resistors and Capacitors.
Benennung der Widerstände und Kondensatoren.
Nomenclature de résistances et de condensateurs.

[illegible][illegible]

3. Be sure to make your orders of resistors and capacitors with value, voltage, tolerance and sort.
Bei Bestellung von Widerständen und Kondensatoren geben Sie Wert, Spannung, Toleranz und Sortenbezeichnung an.
Prends soin d'effectuer une commande les résistances et condensateurs en précisant valeur, tension, tolérance et caractéristiques.
4. When using replacing capacitors listed with ∞ , use specified ones stated on parts list since required temperature characteristics.
Wird bei den angegebenen Kondensatoren auszuwechseln sind ∞ angegeben, so verwenden Sie die vom Lieferanten vorgeschriebenen, da diese unterschiedliche Temperaturcharakteristiken haben.
Lorsqu'il y a des condensateurs portés à l'infini ∞ , utiliser ceux qui sont précisés dans la liste de pièces, ces derniers étant donné leurs caractéristiques de température.